

CÓMO INSTALAR TU MACO

01

Al recibir tu macetero 'Maco' lo primero que debes hacer es retirar la tapa ubicada en la parte superior del producto. Dentro se encontrará una bolsa de papel que contendrá aserrín (extraído durante la confección del MACO) para el futuro abono que se creará.

En la pieza superior del macetero se pondrá tierra de hoja y alguna semilla que queramos germinar. Esta semilla tiene que ser de alguna planta que sea de naturaleza pequeña y que enraíce poco, idealmente hierbas para poder utilizar a la hora de cocinar.

02

En la pieza media se deberá poner una pequeña base de tierra con lombrices (incluido en el producto) para luego ir poniendo nuestros desechos orgánicos que se irán mezclando con la tierra antes puesta.

Estos desechos tienen que ser cortados hasta quedar en pequeños trozos para que la descomposición sea más rápida.

El vermicompost que se irá creando cada cierto tiempo hay que quitarle un poco de humedad, esto se logrará con el aserrín que viene incluido en la venta del macetero

03

La pieza inferior del macetero recibirá los líquidos expulsados por el compost en proceso.

Una vez esté listo el vermicompost, este se podrá poner directamente en el macetero para nutrir nuestra planta. Una vez cumplido el ciclo de la planta, se podrá ir cambiando por otras.



¿CÓMO LUCE EL COMPOST CUANDO ESTÁ LISTO PARA UTILIZAR?

