

USABILIDAD

1 EXPOSICIÓN DE TARJETA FOTOGRÁFICA.



La apertura de la tarjeta necesita una fuerza contraria hacia abajo.




El guardado de la tarjeta cae por gravedad y contrapeso al restarle una esquina.

2 ACCESO A FOTOGRAFÍAS.



Uso del **bolsillo de Mica**.



Contenedor de dos fotos a **exposición y recambio**.

3 USO DEL GIRO DE LA ESTRUCTURA.



Uso de una sola mano, mediante **impulso** de las falanges distales.



Segunda opción, por pinza distal **deslizándose** un plano sereado.


RENDER

• FAMILY TOTÉM



Giro de forma manual en **360°**, horario y anti-horario.

• ESTADOS VISUALES



Almacenada

Individual


Dual

Deslizamiento manual en 90° de forma retráctil.

• TOTÉM EN SU ESPLENDOR.



Con 40 fotos en total



20 tarjetas, Sin fotos