



Altura y distancia recomendada para instalación



Extensión y contracción máxima de las alas



Vista explosiva

